




manual de instruções
instructions manual

cadeirinha de descanso | bouncer
loop



@kiddobrasil

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA, SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.
- **ATENÇÃO:** ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DA CADEIRA DE DESCANSO.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTENHA OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS, PERIGO DE SUFOCAMENTO.
- TODAS AS OPERAÇÕES E MONTAGENS DEVEM SER EXECUTADAS POR UM ADULTO. NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO A MENOS QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE INSTALADOS E AJUSTADOS.
- CASO O BEBÊ ADORMEÇA, DEVE COLOCÁ-LO EM UM BERÇO OU UMA CAMA. NÃO É RECOMENDADO DEIXAR O BEBÊ DORMINDO NA CADEIRINHA DE DESCANSO.
- ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO ENTRE 3 KG À 9KG.
- NUNCA DEIXE A CADEIRINHA DE DESCANSO SOB O SOL, AS PEÇAS PLÁSTICAS PODERÃO AQUECER-SE E CAUSAR SÉRIAS QUEIMADURAS, ALÉM DE SUA DESINTEGRAÇÃO.
- O ARCO (MÓBILE) DA CADEIRINHA DE DESCANSO NÃO É UMA ALÇA, NUNCA ERGA E/OU TRANSPORTE A CADEIRINHA PELO ARCO COM CRIANÇA NELA.
- NÃO COLOQUE A CADEIRINHA DE DESCANSO PRÓXIMO A UMA JANELA OU DE UMA PORTA ONDE A CRIANÇA ALCANCE CORDAS, CORTINAS OU PERSIANAS.
- NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO QUANDO O BEBÊ ESTIVER SE LEVANTANDO, RISCO DE QUEDA.
- NUNCA UTILIZE A CADEIRINHA DE DESCANSO EM CIMA DE MÓVEIS, MESAS, CAMAS E OUTROS.
- NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO SE HOUVER ALGUMA PARTE QUEBRADA, RASGADA OU FALTANTE.
- UTILIZE A CADEIRINHA DE DESCANSO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS E PASSAGEM, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS E ONDE NÃO EXISTAM OBJETOS QUE POSSAM CAIR SOBRE ELA.
- O TRANSFORMADOR DE ENERGIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGUES, CARÇAÇA E OUTRAS PARTES, E QUE NO CASO DE TAIS DANOS, O PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO COM ESTE TRANSFORMADOR ATÉ QUE O DANO SEJA REPARADO.
- O PRODUTO SÓ DEVE SER UTILIZADO COM O TRANSFORMADOR RECOMENDADO PELO FORNECEDOR.
- O PRODUTO NÃO DEVE SER CONECTAR A MAIS DO QUE O NÚMERO RECOMENDADO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO.
- ESTE BRINQUEDO ANEXADO ESTÁ DEVIDAMENTE CERTIFICADO.
- A IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SE REFERE AO BRINQUEDO ANEXADO AO PRODUTO.
- ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO.
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE.
- 6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO SITE WWW.KIDDO.COM.BR

- **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA**

ESTRUTURA:

- Limpe as partes plásticas com um pano úmido em sabão neutro e seque-as em seguida.
- Nunca utilize óleo de cozinha ou WD-40.

ESTOFADO:


- Não utilize máquina de lavar ou secar e/ou lavagem a seco.
 - Lave a mão com água e sabão neutro, secar a sombra.
-

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1** PARA MONTAR A CADEIRINHA DE DESCANSO
Retire todos os componentes da caixa e remova as embalagens plásticas (fig. 1-A).

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM A CADEIRINHA DE DESCANSO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
ATENÇÃO - PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTENHA OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS, PERIGO DE SUFOCAMENTO.

fig. 1-A



- 2** PARA MONTAR A ESTRUTURA DE APOIO
Encaixe a base na estrutura de apoio (fig. 2-A) e fixe o parafuso com a chave de fenda de ponta cruzada (fig. 2-B). Repita o mesmo procedimento do outro da estrutura (fig. 2-C). Verifique se a estrutura de apoio está realmente travada antes de continuar a montagem.

fig. 2-A




fig. 2-B




fig. 2-C












3 PARA INSTALAR E REMOVER O ASSENTO
Abra os engates das laterais até ouvir o primeiro clique (fig. 3-A).

Encaixe os engates nas laterais da estrutura inferior do assento (figs. 3-B e 3-C) até ouvir o clique. Verifique o lado correto para encaixe dos engates, eles possuem indicações de direita (R) e esquerda (L). Em seguida, encaixe a estrutura superior do assento nos engates (fig. 3-D). Envolve o tecido do assento sobre a estrutura superior (fig. 3-E) e ajuste os engates laterais na abertura correta do tecido (fig. 3-F). Encaixe o restante do tecido na estrutura inferior (fig. 3-G) e finalize fechando o velcro do tecido (fig. 3-H).

Remova a tampa de proteção da base de apoio (fig. 3-I). Encaixe o assento na base de apoio e pressione para fixar (fig. 3-J) e ajuste os engates laterais na abertura correta do tecido (fig. 3-F).

Verifique se a estrutura do assento está realmente presa antes de continuar a montagem (fig. 3-K).

Para remover o assento, pressione o botão localizado na parte inferior e atrás do mesmo (fig. 3-L). Para remover o tecido da estrutura, proceda o passo a passo inversamente.



4 PARA INSTALAR A BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO E A CAPOTA

Com a bandeja virada pra baixo, encaixe a base da mesma até ouvir o click (figs. 4-A e 4-B).

Encaixe a bandeja nas laterais do assento (fig. 4-C).

Conecte os conectores da capota nas aberturas laterais do tecido (fig. 4-D) e puxe a capota e a tela mosquiteiro para baixo até fechar completamente (fig. 4-E).

A cadeirinha de descanso estará pronta para uso (fig. 4-F).

Verifique se todas as partes da cadeirinha estão corretamente conectadas antes de começar a utilizá-la.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.

fig. 4-A




fig. 4-B



fig. 4-C



fig. 4-D




fig. 4-E





fig. 4-F





INSTRUÇÕES DE USO

5 PARA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA
Levante a proteção em tecido do cinto de segurança (figs. 5-A e 5-B)

ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NA CADEIRINHA DE DESCANSO, VERIFIQUE SE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS.

Para liberar o cinto, pressione o botão central do fecho do cinto (fig. 5-C).



Ajuste as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm. Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança. Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombro se conecte-os no fecho. Verifique se a criança está bem segura antes de utilizar a cadeirinha de descanso.



6 PARA AJUSTAR O ASSENTO


O assento é ajustável em até 3 posições.

Para reclinar, pressione firmemente o botão e até a posição desejada (fig. 6-A). Para retornar a posição sentada, pressione firmemente o botão e puxe-o para cima (fig. 6-B).



7 PARA REMOVER A BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO

Para remover a bandeja de alimentação, pressione os botões internos das laterais da bandeja e puxe-a (figs. 7-A e 7-B).




8 PARA CONECTAR A FONTE DE ENERGIA


Conecte a fonte de energia que acompanha o produto, na parte traseira da base de apoio (fig. 8-A). Em seguida, conecte na tomada. Com o produto ligado, ele estará pronto para utilizar os botões de controle.

Obs.: Não use fontes de energia não fornecidas pelo fabricante para alimentar o produto. A entrada de tensão do adaptador é 110-240V

fig. 8-A



- 9** PARA INSERIR AS PILHAS NO COMPARTIMENTO Abra a tampa do compartimento localizado embaixo da base de apoio (fig. 9-A) e insira 4 pilhas modelo AA (não inclusas) (fig. 9-B). Quando o sistema de sons e balanço parecerem mais fracos, significa que as pilhas estão ficando sem energia e será necessário a troca das mesmas.



ADVERTÊNCIA

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

- 10** PARA UTILIZAR OS BOTÕES DE CONTROLE Com o produto ligado a uma fonte de energia ou a pilhas, ele estará pronto para utilizar os botões de controle na cadeirinha de descanso e/ ou no controle remoto (figs. 10-A e 10-B).

- ① ② Ajusta a cadeirinha de descanso em uma das 5 velocidades de balanço diferentes.

- ③ ④ ⑤ Ajusta a cadeirinha de descanso nas 5 velocidades de balanço diferentes.



- Programa um timer com opções de 8, 15 e 30 minutos para cessar o balanço automaticamente.

- Seleciona entre 12 diferentes sons musicais para relaxamento do bebê.

- Liga e desliga o display da cadeirinha de descanso.

- Encerra a função balanço.




fig. 10-A







fig. 10-B

fig. 9-B


- 11** PARA UTILIZAR O SISTEMA DE BALANÇO
Pressione para baixo o botão localizado na frente da base de apoio para liberar o sistema de balanço ou pressione para cima para travar o sistema de balanço da cadeirinha de descanso (figs. 11-A e 11-B)
Ajuste o modo de balanço pela cadeirinha de descanso ou pelo controle remoto.
Verifique se a criança está bem segura antes de utilizar a cadeirinha de descanso.
Para travar o sistema de balanço pressione o botão para cima.
- ATENÇÃO: Desligue a função balanço para ativar o travamento.**




- 12** PARA UTILIZAR O BLUETOOTH
Ative o Bluetooth no seu smartphone e na lista de "dispositivos disponíveis" no menu Bluetooth, procure por "PT-BABY". Clique para selecionar e emparelhar. A conexão bluetooth já estará disponível para tocar a música que desejar.




- 13** PARA TROCAR A BATERIA DO CONTROLE REMOTO
Para trocar a bateria, vire o controle remoto para baixo e abra o compartimento de bateria. Insira a bateria nova no modelo "Bateria moeda de lítio CR2025 3V" (fig. 13-A).



componentes | components



dimensões | dimensions:
ref.: **1043**



peso | weight:
4,800 kg

cadeirinha de descanso | bouncer loop

- sistema com 12 melodias exclusivas pelo compositor Ricardo Luis Castellanos + bluetooth integrado
- 5 velocidades de balanço
- 3 ajustes de timer
- 3 posições de reclinção para o conforto do bebê
- brinquedos divertidos para o seu bebê interagir
- capota com tela mosquiteiro
- cinto de segurança de 5 pontos com ajuste
- operado com 4 pilhas AA (não inclusas) ou ligado a uma fonte de energia
- possui controle remoto e central de controle na base do produto
- limite de peso: 9 kg



Importado por | imported by
Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br