


whoop

manual de instruções
instruction manual

cadeira de alimentação | high chair
papinha 2 em 1



@kiddobrasil

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

LEIA SEMPRE O UM ADULTO.

**M A N U A L D E ATENÇÃO: UTILIZE
I N S T R U Ç Õ E S , SEMPRE O CINTO DE
CONFORME A NORMA SEGURANÇA.**

**N B R 1 5 9 9 1 S O B ATENÇÃO: NÃO
R E G I S T R O N ° UTILIZE A CADEIRA SE
008294/2023 H O U V E R A L G U M**

**A T E N Ç Ã O : N U N C A E L E M E N T O
D E I X E A C R I A N Ç A D A N I F I C A D O O U E M
S O Z I N H A N A C A D E I R A E F A L T A .**

S E M A S U P E R V I S Ã O D E ATENÇÃO: MANTENHA

AS EMBALAGENS FORA DO ALCANCE DA CRIANÇA PARA EVITAR RISCOS DE ASFIXIA.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.

ATENÇÃO: MANTENHA OS FREIOS ACIONADOS SEMPRE QUE A CADEIRA ESTIVER EM USO.

ATENÇÃO: ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES A GÁS E T C . N A S PROXIMIDADES DA

CADEIRA ALTA.

ATENÇÃO: ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA E OUTRAS FONTES DE CALOR NAS PROXIMIDADES DA CADEIRA.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA CADEIRA;

• ESTA CADEIRA ALTA É DESTINADA PARA CRIANÇAS A PARTIR

DE 6 MESES A 36 MESES, COM O PESO DE ATÉ 15 kg.

• ESTA CADEIRA ALTA NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS COM O PESO ACIMA DE 15 kg, OU QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER EM UMA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO

**À SUA PRÓPRIA
COORDENAÇÃO.**

- **A CADEIRA SÓ DEVE SER USADA POR CRIANÇAS QUE JÁ CONSEGUEM SENTAR SOZINHAS.**
- **NÃO FIXE A CADEIRA EM LOCAL ONDE A CRIANÇA POSSA DESLOCÁ-LA AO EMPURRAR COM OS PÉS A MESA, UMA**

**OUTRA CADEIRA OU
OUTRA ESTRUTURA
SIMILAR.**

- **TODAS AS OPERAÇÕES E MONTAGENS DEVEM SER EXECUTADAS POR UM ADULTO, O USO IMPRÓPRIO PODE RESULTAR EM GRAVES RISCOS.**
- **NUNCA DEIXE UMA CRIANÇA OPERAR**

CADEIRA ALTA.

- **PRINCIPALMENTE QUANDO ESTIVER EM USO.**
- **NUNCA DEIXE A CRIANÇA ESCALAR, SE PENDURAREM, OU ENGATINHAR SOB A CADEIRA ALTA.**
- **NUNCA ERGA E/OU TRANSPORTE A CADEIRA ALTA COM A CRIANÇA NELE.**

- **UTILIZE SOMENTE ACESSÓRIOS VENDIDOS OU APROVADOS PELO FABRICANTE. A UTILIZAÇÃO DE OUTROS ACESSÓRIOS PODE SER PERIGOSA.**
- **UTILIZE A CADEIRA ALTA EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS E PASSAGEM, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA**

EMPURRAR COM OS PÉS E ONDE NÃO EXISTAM OBJETOS QUE POSSAM CAIR SOBRE ELA.

- **NUNCA DEIXE A CADEIRA ALTA SOB O SOL, AS PEÇAS PLÁSTICAS PODERÃO AQUECER-SE E CAUSAR SÉRIAS QUEIMADURAS, ALÉM DE SUA**

DESINTEGRAÇÃO.

- **FUNÇÃO CADEIRA BAIXA NÃO TEM ALTURA PARA CRIANÇA APOIAR OS PÉS NO CHÃO, DURANTE O USO, MANTENHA SEMPRE A BANDEJA E CONTO DE SEGURANÇA.**
- **VERIFIQUE REGULARMENTE OS PARAFUSOS E, SE FOR**

NECESSÁRIO, APERTES-OS.

- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO SITE: www.kiddo.com.br**

- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA ESTRUTURA:

- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:

- Mesmo que o tecido 100% poliéster seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem remover da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.

whoop

cadeira de alimentação | high chair
papinha 2 em 1

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 PARA INSTALAR AS PERNAS

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM A CADEIRA ALTA - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Retire todos os componentes da caixa, remova as proteções e embalagens plásticas. Separe o assento, os pés, os tubos, o cesto porta-objetos, as peças plásticas e a bandeja da cadeira alta (fig. 1-A). Verifique atentamente as extremidades dos tubos, os que possuem pino trava com extremidade lisa, são fêmeas. Os que possuem pino trava com extremidade em relevo são machos.

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

fig. 1-A





Encaixe os pés em 4 tubos com extremidade macho (fig. 1-B).

Para montar as pernas dianteiras, passe o tubo com extremidade fêmea por dentro da peça plástica que possui o do apoio de pés (fig. 1-C), conecte o tubo fêmea com o tubo macho, que já está com o pé encaixado até ouvir o clique (figs. 1-D e 1-E) e encaixe o pino trava na abertura da peça plástica (fig. 1-F).

Certifique-se de que esteja travado.

Para montar as pernas traseiras, repita o mesmo procedimento com os outros tubos encaixando-os na outra peça plástica que ficará na parte posterior da cadeira (fig. 1-G, 1-H, 1-I e 1-J).





2 PARA INSTALAR O ASSENTO DA CADEIRA ALTA

Conecte o assento nas pernas dianteiras até ouvir o clique (figs. 2-A e 2-B). Verifique se os pinos trava estão corretamente conectados (fig. 2-C).

Repita o mesmo procedimento com as pernas traseiras (fig. 2-D, 2-E e 2-F).

Certifique-se de que esteja travado.



3 PARA INSTALAR O CESTO PORTA-OBJETOS

Passa as tiras do cesto porta-objetos nas aberturas das peças plásticas que estão localizadas nas pernas das cadeiras (figs. 3-A e 3-B).

Estique-as e verifique se todas estão devidamente encaixadas de modo que fiquem presas e não saiam facilmente.




fig. 3-A




fig. 3-B

4 PARA INSTALAR A BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO

Posicione a bandeja (fig. 4-A) e mantenha as travas de liberação da bandeja principal pressionadas (fig. 4-B), insira-as nas laterais do assento, posicione até o distanciamento desejado) e solte as travas.

Certifique-se de que ambos os lados estejam travados.

Para remover, mantenha as travas pressionadas e puxe a bandeja.

Obs. 1: a bandeja não é um item de segurança.

Portanto, use sempre o cinto de segurança.

Obs. 2: sempre que utilizar a cadeira, certifique-se de que a bandeja esteja travada na posição escolhida.

Obs. 3: cuidado ao encaixar ou regular a bandeja de modo a não prender ou machucar a criança.

A cadeira alta estará pronta pra utilização (fig. 4-C).




fig. 4-A




fig. 4-B



fig. 4-C

INSTRUÇÕES DE USO


5 PARA DESTRAVAR E TRAVAR O CINTO

ATENÇÃO - NÃO UTILIZAR A CADEIRA ALTA A MENOS QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE INSTALADOS E AJUSTADOS.

Para liberar o cinto, pressione o botão central do fecho do cinto (fig. 5-A).

Ajuste as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm. Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança. Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros e conecte-os no fecho. Certifique-se de que estes estejam travados.




Obs.: não deixe que as tiras apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.



6 PARA UTILIZAR A BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO

A bandeja é regulável em 3 graduações.





Para regular a posição da bandeja, mantenha as travas de liberação da bandeja pressionadas (fig. 6-A) e posicione até o distanciamento desejado. Solte as travas, puxe ou empurre levemente a bandeja até travar após ouvir o clique (fig. 6-B). Para remover a bandeja de alimentação adicional, puxe uma de suas laterais até destravar (fig. 6-C). Para utilizar o suporte da bandeja, articule para cima (fig. 6-D).



7 PARA FECHAR A CADEIRA ALTA



Pressione simultaneamente os botões laterais (fig. 7-A) e articule a estrutura fechando os pés até travar (fig. 7-B).

Remova a bandeja principal e encaixe-a na estrutura plástica das pernas traseiras (figs. 7-C e 7-D).



8 PARA INSTALAR A CADEIRA BAIXA

Pressione o pino trava localizado na peça plástica, conforme detalhe, para desconectar as pernas do cesto porta-objetos (fig. 8-A e 8-B). Repita o mesmo procedimento com as outras pernas.



Remova o cesto porta-objetos (fig. 8-C) e remova os pés dos tubos com extremidade macho (fig. 8-D). Encaixe os pés nos tubos que ficaram na cadeira (fig. 8-E).

Certifique-se de que esteja travado.

A cadeira baixa estará pronta pra uso (fig. 8-F).

ATENÇÃO: FUNÇÃO CADEIRA BAIXA NÃO TEM ALTURA PARA CRIANÇA APOIAR OS PÉS NO CHÃO, DURANTE O USO, MANTENHA SEMPRE A BANDEJA E CONTO DE SEGURANÇA.




fig. 8-C




fig. 8-D




fig. 8-E



fig. 8-F

9 PARA FECHAR A CADEIRA BAIXA

Pressione simultaneamente os botões laterais (fig. 9-A) e articule a estrutura fechando os pés até travar (fig. 9-B).





fig. 9-A




fig. 9-B

componentes | components



dimensões | dimensions:
ref.: **8302**



peso:
4,460 kg

cadeira de alimentação | high chair papinha 2 em 1

- funções cadeira alta e cadeira baixa
- bandeja principal e ajustável em 3 posições
- bandeja de alimentação adicional removível com porta copos
- suporte para brinquedos na bandeja
- apoio para os pés
- estofado removível
- amplo assento e encosto
- fechamento compacto
- cinto de segurança de 5 pontos
- cesto porta-objetos
- fácil instalação
- pode ser guardado em pé
- limite de peso: até 15 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR NM 300 sob registro nº 010.569/2023



whoop

Importado por | imported by

Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br/whoop